

**Montagehandleiding in de dag/op de dag**  
**Dupligordijnen**  
**Standaard raam**

**Benodigheden:**



**Hoe monteer ik dupligordijnen in of op de dag?**

**In de dag montage**

Ga naar stap 1A

**Op de dag montage**

Ga naar stap 1B

**Stap 1A: Monteren steunen in de dag**

**Bevestiging in het kozijn of tussen twee muren** met een steun: Aanbeveling: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm.

**Opgelet!** Aanbevolen wordt om de clip met de vleugel naar voren te monteren (naar de kamer toe). De steun kan alleen met de vleugel naar het raam worden gemonteerd als de afstand tot de bak ten minste 7 mm is.

Bevestig bij installatie van de bak de steunen op respectievelijk 50 mm (standaardprofiel) van het uiteinde van de bak, met een maximale afstand van 600 mm tussen de steunen.



**Voorbeeld 1A:**



**Stap 1B: Monteren steunen op de dag**  
**Bevestiging op het kozijn met een hoekplaat en een steun.**  
Aanbeveling: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm.



**Voorbeeld 1A:**



**Stap 2A/B monteren rail**

**Bevestiging:** Schuif de voorkant van de rail in de steunen. Duw dan de achterkant van de rail in de steunen tot u 'klik' hoort, zodat u zeker weet dat de rail veilig en in de juiste positie vast zit.



**2A: In de dag**

**2B: Op de dag**

**Garantie & reparatie**

Onze raamdecoratie heeft 5 jaar garantie. Heeft u een defect of beschadigd product ontvangen? Laat het ons z.s.m. weten en stuur een foto mee van het defecte of beschadigde product. U krijgt uiterlijk binnen 2 dagen reactie.

**Vragen?**

Komt u er niet helemaal uit? Dan kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

**E-mail:** [info@raamdelluxe.nl](mailto:info@raamdelluxe.nl)  
**Telefoonnummer:** 0186 66 05 10



COPAHOME

RAAMDDELUXE  
Technische raamdecoratie